

Instruktion för spegel med dimmer och Bi-LED-belysning

När spegeln får ström aktiveras sensorerna automatiskt i **av-läge**. Då lyser indikatorn **blått**.

Tryck en gång på sensorn för att tända belysningen. Indikatorn ändras då till **vitt**, vilket visar att spegeln är **påslagen**.

När lampan tänds startar den alltid i **kallt ljus (6000 K)**.

För att ändra ljusfärg, tryck kort på sensorn inom **5 sekunder** efter att du tänt belysningen. Ljuset växlar då mellan:

- **6000 K** – kallt ljus
- **4000 K** – neutralt ljus
- **3000 K** – varmt ljus

Efter 5 sekunder sparas den valda ljusfärgen.

När belysningen är tänd kan du **trycka och hålla inne sensorn** för att justera ljusstyrkan.

Spegeln har också en **minnesfunktion**. Om strömmen inte bryts kommer den att komma ihåg de senaste inställningarna som användes.